

Käyttö- ja turvallisuusohje

Versio 3, 15.10.2026

Lukekaa tämä ohje ennen tilaamista ja ennen kuin otatte puhelimen käyttöön. Sama ohje tulee paperisena puhelimen mukana, ja sen voi lukea myös osoitteessa juhlapuhelin.fi/kayttoohje.

Mikä puhelin on

Puhelin on äänivieraskirja: kunnostettu vanha lankapuhelin, johon juhluvieraat jättävät viestin. Vieras nostaa luurin, kuulee alkutervehdyksen ja puhuu äänimerkin jälkeen. Kun vieras laskee luurin, viesti tallentuu.

Puhelin on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa juhlissa ja muissa tilaisuuksissa. Muuhun käyttöön sitä ei ole tarkoitettu.

Valmistaja ja merkinnät

- Valmistaja: Devved Oy (Y-tunnus 3280643-9), Kerppukuja 1 A 2, 20760 Piispanristi.
- Puhelimessa on CE-merkintä. Valmistajana olemme varmistaneet, että puhelin täyttää sitä koskevat EU:n vaatimukset, kuten sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) ja vaarallisten aineiden rajoittamista (RoHS) koskevat vaatimukset.
- Puhelimen tyyppi ja sarjanumero ovat puhelimen tarrassa.
- Käyttöjännite on 5 V DC (tasavirta). Puhelin saa virtansa mukana tulevasta virtalähteestä.

Käyttö

Puhelin toimii verkkovirralla. Kytkekää puhelin mukana tulevalla virtalähteellä pistorasiaan koko juhlien ajaksi.

Laskekaa luuri aina kunnolla paikalleen. Jos luuri jää vinoon, puhelin jää nauhoittamaan tyhjiä.

Turvallinen käyttö

- Käyttäkää puhelinta vain sisätiloissa ja kuivassa paikassa.
- Älkää käyttäkö puhelinta märkinä, nesteiden lähellä tai ulkona. Pitäkää juomat erillään puhelimesta.
- Asettakaa puhelin tukevalle ja tasaiselle alustalle.
- Vetäkää johdot niin, ettei niihin voi kompastua. Älkää vetäkö johtoja kulkuväylien poikki.
- Älkää peittäkö puhelinta tai virtalähdettä. Älkää sijoittako niitä lämmönlähteen, kuten kynttilän tai lämpöpatterin, lähelle älkääkä suoraan auringonvaloon.
- Lapset saavat käyttää puhelinta vain aikuisen valvonnassa, koska luurin johto voi kiertyä kaulan ympärille.
- Älkää käyttäkö laitetta alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena.
- Älkää käyttäkö puhelinta, jos se tai virtalähde on vaurioitunut.
- Älkää avatko, korjatko tai muuttako puhelinta. Sähkölaitteen korjaukset kuuluvat sähköalan ammattilaisille, ja puhelinta huollamme vain me.

Virtalähde

Virtalähde on puhelimen mukana tuleva laturi ja johto.

- Käyttäkää vain mukana tullutta virtalähdettä. Muu laturi tai johto voi vahingoittaa puhelinta tai saada sen kuumenemaan.
- Laturi on tarkoitettu sisäkäyttöön. Kytkekää se ehjään pistorasiaan, johon ulotutte helposti.
- Älkää käyttäkö laturia, jos laturi, johto tai pistoke on vaurioitunut.
- Irrottakaa laturi pistorasiasta pistokkeesta vetämällä, ei johdosta.
- Laturi voi lämmetä käytön aikana, ja se on tavallista. Jos laturi kuumenee niin, ettei siihen voi koskea, irrottakaa se pistorasiasta.
- Palauttakaa virtalähde puhelimen mukana.

Jos puhelin savuaa, haisee tai kuumenee

1. Irrottakaa virtalähde pistorasiasta heti, kun se on turvallista.
2. Lopettakaa puhelimen käyttö.
3. Ilmoittakaa asiasta meille.

Älkää yrittäkö korjata puhelinta itse.

Puhdistus

Irrottakaa virtalähde pistorasiasta ennen puhdistusta. Pyyhkikää puhelin kuivalla tai kevyesti kostutetulla liinalla. Älkää käyttäkö puhdistusaineita tai suihkeita, älkääkä päästäkö vettä puhelimen sisään.

Vian ilmoittaminen

Jos puhelimesta on vika tai jokin turvallisuuteen liittyvä puute, ilmoittakaa siitä meille sähköpostilla osoitteeseen info@juhlapuhelin.fi tai puhelimitse numeroon 040 505 6628. Kertokaa tilausnumero, puhelimen tarrassa oleva sarjanumero ja mitä tapahtui.

Tarkastamme jokaisen puhelimen ennen seuraavaa vuokrausta, ja käytämme ilmoituksia vuokrauksen turvallisuuden parantamiseen.

Hävittäminen

Puhelimesta on yliviivatun jäteastian merkki: sähkö- ja elektroniikkalaitetta ei saa hävittää sekajätteen mukana. Älkää hävittäkö puhelinta itse missään tilanteessa. Puhelin palautetaan aina vuokraajalle (Devved Oy, juhlapuhelin.fi), myös silloin, kun se on rikkoutunut. Vuokraaja huolehtii laitteen asianmukaisesta hävittämisestä.