

Säkerhetsanvisningar

Version 3, 15 oktober 2026

Läs de här anvisningarna innan ni hyr telefonen och innan ni använder den. Hela bruksanvisningen finns på finska och engelska på juhlapuhelin.fi/kayttoohje.

Vad telefonen är

Telefonen är en ljudgästbok: en renoverad gammal fast telefon. Gästerna lyfter luren och talar in ett meddelande efter tonen. Meddelandet sparas när gästen lägger på luren.

Telefonen är avsedd för fester och andra evenemang inomhus. Använd den inte till något annat.

Tillverkare och märkning

- Tillverkare: Devved Oy (FO-nummer 3280643-9), Kerppukuja 1 A 2, 20760 Piispanristi.
- Telefonen är CE-märkt. Den uppfyller EU:s krav, bland annat kraven på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och begränsning av farliga ämnen (RoHS).
- Telefonens typ och serienummer står på telefonens etikett.
- Inspänning: 5 V DC (likström) från den medföljande strömkällan.

Användning

Telefonen går på nätström. Anslut telefonen till ett eluttag med den medföljande strömkällan under hela festen.

Lägg alltid på luren ordentligt. Om luren ligger snett fortsätter telefonen att spela in.

Säker användning

- Använd telefonen bara inomhus och på en torr plats.
- Använd inte telefonen om den är våt, nära vätskor eller utomhus. Håll drycker borta från telefonen.
- Ställ telefonen på ett stabilt och plant underlag.
- Dra sladdarna så att ingen kan snubbla på dem. Dra inte sladdar över gångar.
- Täck inte över telefonen eller strömkällan. Ställ dem inte nära värmekällor, till exempel ljus eller element, och inte i direkt solljus.
- Barn får använda telefonen bara under uppsikt av en vuxen. Lursladden kan linda sig runt halsen.
- Använd inte apparaten under påverkan av alkohol eller andra berusningsmedel.
- Använd inte telefonen om den eller strömkällan är skadad.
- Öppna inte, reparera inte och ändra inte telefonen. Elektriska apparater ska repareras av behöriga elektriker. Bara vi servar telefonen.

Strömkälla

Strömkällan är laddaren och sladden som följer med telefonen.

- Använd bara den medföljande strömkällan. En annan laddare eller sladd kan skada telefonen eller göra att den blir för varm.
- Laddaren är avsedd för inomhusbruk. Anslut den till ett oskadat eluttag som är lätt att nå.
- Använd inte laddaren om laddaren, sladden eller stickkontakten är skadad.
- Dra ut laddaren genom att hålla i stickkontakten, inte i sladden.
- Laddaren kan bli varm när den används. Det är normalt. Om den blir så het att man inte kan röra den, dra ut den ur eluttaget.
- Skicka tillbaka strömkällan tillsammans med telefonen.

Om telefonen ryker, luktar eller blir het

1. Dra ut strömkällan ur eluttaget så snart det är säkert.
2. Sluta använda telefonen.
3. Meddela oss.

Försök inte reparera telefonen själv.

Rengöring

Dra ut strömkällan ur eluttaget före rengöring. Torka telefonen med en torr eller lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel eller sprej. Se till att inget vatten kommer in i telefonen.

Felanmälan

Om telefonen har ett fel eller en säkerhetsbrist, meddela oss per e-post till info@juhlapuhelin.fi eller per telefon till 040 505 6628. Ange ordernumret, serienumret på etiketten och vad som hände.

Kassering

Telefonen är märkt med en överkryssad soptunna: elektriska och elektroniska apparater får inte slängas bland hushållsavfallet. Kassera aldrig telefonen själva. Telefonen lämnas alltid tillbaka till uthyraren (Devved Oy, juhlapuhelin.fi), även när den har gått sönder. Uthyraren ser till att apparaten kasseras på rätt sätt.